

solisa

Via Avati 23 – 40054 Budrio (Bo)
Tel 051-800736 Fax 051-6920180
assistenza@solisa.it www.solisa.it

Manuale uso e manutenzione

Cantina Vini

W632

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

⚡ ATTENZIONE ⚡

Per ridurre i rischi di incendio, shock elettrico o danni nell'utilizzare l'apparecchio, seguire le seguenti indicazioni di base

- ❖ Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare la cantina
 - ❖ **ATTENZIONE:** Rischio di intrappolamento di bambino
L'intrappolamento o soffocazione di bambini non sono rischi del passato. Apparecchi abbandonati possono essere pericolosi.....anche se lasciati in garage per qualche giorno
 - ❖ **Prima di buttare via la vostra cantina:** smontare la porta e lasciare i ripiani internamente in modo che non sia agevole per eventuali bambini entrare dentro all'apparecchio.
 - ❖ **Non permettere mai ai bambini** di giocare o entrare all'interno di apparecchi dismessi
 - ❖ Mai pulire le parti dell'apparecchio con detergenti infiammabili. I vapori potrebbero creare pericolo di incendio o esplosione
 - ❖ Non conservare o utilizzare prodotti infiammabili nelle vicinanze di questo o altri apparecchi elettrici. I vapori potrebbero creare pericolo di incendio o esplosione
-

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

➤ **Prima di utilizzare la cantina vini**

Rimuovere gli imballi interni ed esterni.

Prima di connettere la cantina vini alla rete elettrica, lasciarla in posizione verticale per almeno un paio di ore. Questa procedura riduce i rischi di malfunzionamento del circuito refrigerante dovuto al trasporto e alla movimentazione.

Pulire internamente con acqua tiepida, sapone neutro e un panno morbido.

➤ **Installazione della cantina vini**

Questo apparecchio è progettato per essere utilizzato in libera installazione o ad incasso. Posizionare la cantina vini su un pavimento sufficientemente resistente per il peso a pieno carico. Per livellare la cantina vini, regolare i piedini frontali nella parte inferiore della cantina vini.

Posizionare la cantina vini lontano dall'esposizione di raggi solari o da altre fonti di calore (forno, termosifone etc.). L'esposizione diretta ai raggi solari potrebbe danneggiare il rivestimento acrilico e le fonti di calore potrebbero aumentare il consumo energetico. Evitare di posizionare la cantina vini in ambienti estremamente freddi in quanto potrebbe causare malfunzionamenti.

Evitare di posizionare l'apparecchio in ambienti umidi. Collegare la spina in una presa singola con collegamenti elettrici a norma e con lo scarico a terra. Ogni domanda relativa all'alimentazione elettrica e alla messa a terra deve essere sottoposta ad un elettricista certificato oppure al servizio di assistenza tecnica.

UTILIZZO DELLA CANTINA VINI

La cantina vini deve essere posizionata in un ambiente con temperature comprese tra 5 e 35°C. Se la temperatura ambiente dovesse essere superiore od inferiore a tale intervallo potrebbe non funzionare correttamente. Per esempio, posizionando l'apparecchio in ambienti con temperature estremamente calde o estremamente fredde potrebbe causare la fluttuazione delle temperature interne e le temperature interne di 5-18°C potrebbero non essere raggiunte.

Temperature raccomandate per i differenti vini

Vini Rossi	15-18°C
Vini bianchi	9-15°C
Vini frizzanti	5-9°C

Le temperature indicate sopra possono variare a seconda che le luci interne siano accese o spente e a seconda che le bottiglie siano posizionate sopra o sotto.

➤ **Interruttore ON/OFF**

Per accendere o spegnere l'apparecchio, premere il bottone POWER.

➤ **Impostazione temperature**

E' possibile impostare le temperature desiderate premendo i pulsanti SET (il pulsante di sinistra agisce sul display di sinistra e si riferisce al vano superiore – il pulsante di destra agisce sul display di destra e si riferisce al vano inferiore). Quando vengono premuti i tasti di impostazione temperatura per la prima volta, i display mostrano i settaggi precedentemente impostati (la temperatura impostata di fabbrica è 12°C)

Le temperature vengono modificate ad intervalli di 1°F o 1°C, a seconda dell'impostazione dell'apparecchio.

E' possibile selezionare la visualizzazione in gradi Fahrenheit oppure Celsius premendo e tenendo premuti contemporaneamente I due tasti SET per 5 secondi. I gradi Fahrenheit e Celsius compariranno in blu nel display SET. (A causa di differenze nel prodotto dovute ai diversi mercati, alcune macchine potranno visualizzare solo Fahrenheit o Celsius)

La temperature all'interno dei vani verrà visualizzata in colore blu nel display.

➤ **Impostare le temperature di controllo**

Ogni compartimento della cantina vini (superiore e inferiore) è controllato indipendentemente. Per impostare le temperature:

Connettere la cantina alla presa elettrica provvista di messa a terra. In caso di interruzione di corrente le impostazioni della temperatura impostate verranno resettate e si imposterà la temperatura di default a 6°C per lo scompartimento superiore e di 12°C per lo scompartimento inferiore.

Impostare le temperature desiderate premendo I bottoni SET adiacenti a ai display. Premendo il bottone le temperature vengono modificate di 1 grado. Le temperature selezionate lampeggiano sul display per 5 secondi e in seguito ricompare la temperatura interna ai vani.

Scompartimento superiore: Le temperature possono essere impostate tra 5°C e 10°C

Scompartimento inferiore: Le temperature possono essere impostate tra 10°C e 18°C

Per visualizzare le temperature impostate (in ogni momento) tenere premuto il bottone corrispondente per 5 secondi, la temperatura impostata lampeggerà temporaneamente per 5 secondi.

NOTA: Se la macchina viene scollegata o spenta, oppure c'è una perdita di corrente, occorre aspettare 5 minuti prima della messa in funzione. Nel caso si tentasse di avviare la macchina prima di tale periodo di riposo, la macchina non si metterà in funzione.

Quando si accende la cantina per la prima volta oppure si riavvia dopo un lungo periodo di tempo di inutilizzo, ci potrebbero essere differenze tra la temperatura impostate e quella visualizzata sul display: ciò è normale ed è dovuto ai normali tempi di attivazione. Dopo qualche ora di funzionamento la macchina torna a lavorare correttamente.

➤ **Luci interne**

E' possibile accendere o spegnere le luci interne premendo il tasto con l'icona lampadina. La luce si spegne automaticamente dopo 10 minuti che rimane accesa.

CURA E MANUTENZIONE

➤ **Pulizia della cantina vini**

Spegnere l'apparecchio e rimuovere tutti gli oggetti internamente (bottiglie, ripiani e guide)

Lavare le superfici interne, i ripiani e le superfici esterne con acqua tiepida e sapone neutro, sciacquare e asciugare bene.

➤ **Interruzione di corrente**

Nella maggior parte dei casi le interruzioni di corrente durano al Massimo poche ore e non influiscono in maniera significativa sulle temperature interne se non vengono aperte le por-

te. Se l'interruzione di corrente dovesse essere di durata più lunga occorre prendere gli opportuni provvedimenti per proteggere il contenuto della cantina.

➤ **Periodi di inutilizzo**

Brevi: se non si utilizza la cantina vini per un breve periodo di tempo (2/3 settimane), lasciare la macchina carica e in funzione.

Lunghi: se non si utilizza la cantina vini per un lungo periodo di tempo (maggiore di 2/3 settimane) svuotare la macchina, pulire correttamente gli interni e asciugare bene. Lasciare il portello socchiuso per impedire il formarsi di cattivo odore all'interno dell'apparecchio.

➤ **Spostamento della cantina vini**

- Svuotare completamente la cantina vini
- Fissare con nastro adesivo tutte le parti che risultano essere libere di muoversi (ad esempio i ripiani)
- Riposizionare i piedini di livellamento all'interno della struttura per evitare danni
- Fissare con nastro adesivo la porta in posizione di chiusura
- Proteggere l'esterno con polistirolo o altro.
- Assicurarsi che la cantina sia trasportata in posizione verticale e che non possa cadere.

➤ **Suggerimenti per il risparmio energetico**

La cantina vini deve essere posizionata in ambiente areato e nella zona più fresca della stanza, lontano da fonti di calore o da raggi solari diretti.

PROBLEMI CON LA CANTINA VINI??

E' possibile risolvere la maggior parte dei problemi relativi alla cantina vini in modo semplice e veloce. Leggere i suggerimenti sottostanti prima di chiamare il tecnico.

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA
L'apparecchio non funziona	Non collegato alla corrente Macchina spenta Fusibile rotto o salvavita staccato
Temperatura non sufficientemente fredda	Controllare l'impostazione della temperatura Ambiente esterno molto caldo, cambiare settaggio temperature. Porta aperta troppo frequentemente. Porta non chiusa completamente Il controllo temperatura non è settato correttamente. La guarnizione non chiude correttamente
Accensione e spegnimento motore frequente	Temperatura ambiente troppo elevata E' stata caricata una grande quantità di bottiglie nella cantina vini Porta aperta troppo frequentemente. Porta non chiusa completamente Il controllo temperatura non è settato correttamente. La guarnizione non chiude correttamente
Vibrazioni	Controllare il corretto livellamento dell'apparecchio
L'apparecchio sembra produca troppo rumore	Il rumore di espansione del gas è normale (risucchio e soffio) Un brusio ad ogni fine ciclo è normale in quanto proviene dalla fase di sbrinamento automatico Contrazioni e espansioni delle pareti interne potrebbero talvolta provocare rumori brevi e improvvisi Controllare il corretto livellamento dell'apparecchio
La porta non chiude correttamente	Controllare il corretto livellamento dell'apparecchio La guarnizione è sporca I ripiani non sono in posizione