

Oggetto: BIM SERIE 4 G32026PELB\W 4-GB2026PEKB\W 4 (ICE MAKER IC514)

SMONTAGGIO DEL CESTELLO SUPERIORE

FOTO 1)
SVITARE LE VITI DI SUPPORTO DELLA GHIERA DENTATA



FOTO 2)
SPINGERE SUI FERMI E SOLLEVARE, SI ALZA LA RUOTA DENTATA CHE CORRE SULLASULLA GHIERA



FOTO 3) SOLLEVARE E STACCARE LA GHIERA DENTATA PER FARE IN MODO CHE IL CESTELLO SI POSSA SFILARE



NB FARE ATTENZIONE!!! LA GHIERA DENTATA POSTERIORMENTE HA UN INCASTRO NEL MOBILE E SI SFILA SOLO DOPO AVER TOLTO IL CESTELLO
NB QUANDO SI ABBASSA LA PIASTRA CHE SORREGGE LA RUOTA DENTATA CONTROLLARE CHE SIA IN LINEA SIA DALLA PARTE DI DX CHE DA SX

FOTO 4) PER ESTRARRE LA PORTA COMPLETA DI GUIDE, OCCORRE PREMERE SUL FERMO; SPINGENDOLO, SI SFILANO LE GUIDE



NB PER INSERIRE NUOVAMENTE LE GUIDE DI METALLO NELLA LORO SEDE, FARE ATTENZIONE ALLA RUOTA DENTATA DELLA PORTA: IN ESSA VI E' UNO SPAZIO VUOTO CHE DEVE COMBACIARE CON LO SPAZIO VUOTO DELLA GHIERA DENTATA CHE RIMANE FISSA.

ATTENZIONE!!!! IL FOGLIO CON SCHEMA ELETTRICO E CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI SI TROVA SOTTO LA COPERTURA DELLA CERIERA DX.